Lidostrasse 6 CH-6006 Luzern +41 41 418 00 10 info@swissshooting.ch

# Notice relative au CSE-C10/50m et CSG-C10/50m 2025

## Evaluation lors de concours décentralisés

# Dysfonctionnements de cibles électroniques

#### Cibles électroniques avec ruban de papier ou caoutchouc :

Si par suite d'un défaut de l'avancement du ruban de papier ou caoutchouc une mesure incorrecte ou une erreur se produit sur une cible électronique lors d'un concours décentralisé (tour principal ou concours individuel sur votre propre installation), il faut procéder comme suit:

- 1. Le tir doit être arrêté sur cette cible et sera continué sur une autre cible.
- 2. Les coups de compétition manquants (nombre de coups) qui sont encore nécessaires pour terminer le programme doivent être tirés sur la cible de réserve. Des coups d'essai en nombre illimité peuvent être tirés sur cette cible avant le premier nouveau coup de compétition.
- 3. Les coups tirés sur la première cible doivent être visibles sur la bande imprimée ainsi que tous les coups de compétition tirés sur la cible de réserve pour compléter le programme. S'il n'y a pas assez d'espace sur la bande d'impression (par exemple en raison d'une relecture du programme sur la cible de remplacement), une bande d'impression neutre peut être utilisée pour les coups restants.
- 4. Une photo numérique de la cible défectueuse doit être prise, avec la date, l'heure et le numéro de la cible. Cela doit être fait immédiatement, dès que la prise de vue avec l'appareil photo numérique peut être faite en toute sécurité. La cible défectueuse doit être bien visible avec son numéro. L'enregistrement numérique doit être immédiatement envoyé par voie électronique au responsable du concours (RC) avec un rapport de l'incident.

Cette procédure doit absolument être suivie (y compris les photos), sinon les réclamations d'évaluation ne peuvent pas être reconnues. La décision sur la reconnaissance des réclamations d'évaluation relève de la compétence du RC. En cas de doute, il consulte les spécialistes de la FST.

#### Cibles électroniques sans ruban:

Lors de dysfonctionnements de cibles électroniques sans ruban (par exemple : laserscore ou hybridscore), aucune réclamation d'évaluation ne sera acceptée car il n'y a aucune preuve pour ces cibles. Les coups étant tirés par un trou vide, un carton de contrôle devrait être monté comme preuve. Ces cartons de contrôle sont utilisés avec ces types de cibles lors de toutes les manifestations de tir nationales et internationales. Lors de compétitions sur vos propres installations le montage de cartons de contrôle n'est pas usuel et il n'y a donc aucune possibilité de réclamation d'évaluation.

Si, bien que le coup ait été tiré, il n'y a pas de réaction sur le moniteur (pas d'affichage) ainsi qu'aucune impression, ce fait ne peut pas faire l'objet d'une réclamation d'évaluation. Il s'agit d'un éventuel dysfonctionnement du système.













Si le tireur signale ce problème, il peut tirer un nouveau coup sous la surveillance d'un officiel. Si la même situation se présente, il doit passer sur une cible de rechange. Sinon, le programme sera terminé sur la même cible.

Les coups tirés sur la première cible doivent être visibles sur la bande imprimée ainsi que tous les coups de compétition tirés sur la cible de réserve pour compléter le programme. Dans ce cas aussi, des coups d'essai en nombre illimité peuvent être tirés sur cette cible avant le premier nouveau coup de compétition. S'il n'y a pas assez d'espace sur la bande d'impression (par exemple en raison d'une relecture du programme sur la cible de remplacement), une bande d'impression neutre peut être utilisée pour les coups restants.

#### Cibles carton:

S'il y a plus de coups sur les cibles de compétition que prévu dans le programme du con-cours décentralisé (tour principal ou concours individuel sur votre propre installation), les meilleurs coups excédentaires seront biffés.

### Fédération sportive suisse de tir

Adrian Schnider
Chef Sport populaire

Caroline Weber-Widmer Cheffe de la Division C10/50m