

Collegamento delle tessere FST

1 Funzione

La nuova tessera FST consente la registrazione senza contatto presso un impianto SIUS e nella piattaforma ShootingSports-Cloud www.shootingsportscLOUD.com. I risultati vengono così salvati automaticamente [nel cloud](#) e possono essere facilmente consultati e confrontati. Attenzione: per partecipare alle [competizioni online](#) è obbligatoria la registrazione nella piattaforma [ShootingsportscLOUD](#).



2 Requisito

Affinché sia possibile registrarsi su ShootingSportsCloud, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

- Deve trattarsi di un impianto della serie [SA9006 o SR24](#).
- L'impianto deve essere connesso a Internet.
- L'impianto deve disporre della versione più recente del software.
- L'impianto deve essere dotato di un lettore di tessere NFC (pos. 3).

Se questi requisiti sono soddisfatti, sul display compare il logo NFC.

Passaggio importante prima del primo utilizzo:

Prima del primo utilizzo, è necessario associare una sola volta la tessera FST al proprio account personale ShootingSportsCloud. Ciò è possibile non appena il dispositivo visualizza il seguente simbolo nella pagina principale:




Pos.	articolo n.	Descrizione
1	SAM01	Monitor per gli atleti
2	BD95	Pannello di controllo
	"accessori"	
3	CSNAN008R0	Lettore NFC
4		Tessera FST

Collegamento

Avvicini la sua tessera FST al lettore NFC.


Nella pagina principale, selezioni "Shooting Sports Cloud".



Per effettuare il collegamento è necessario un account ShootingSportsCloud.

1. Scansionate il codice QR.

2. Effettuate l'accesso con il vostro account ShootingSportsCloud esistente. Se non avete ancora un account, potete crearne uno.



La tua tessera FST è stata collegata con successo al tuo account ShootingSportsCloud. Ora puoi utilizzare questa tessera per accedere a qualsiasi impianto che soddisfi i requisiti.

